


## 40 392 000 ESSENTIALS BROSSE DE REMPLACEMENT

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé



Pure Freude  
an Wasser



## 40 392 000 **ESSENTIALS BROSSE DE REMPLACEMENT**

No exploded view is available for this spare part list.

**PIÈCES DE RECHANGE**, octobre 2014 – now

1: Tête de brosse pour rechange (Numéro de commande 40791001)